

HEATING SYSTEMS Systèmes de chauffage


THERMO PRO 90



Reference picture heater with U4840


Spare Parts List Liste de pièces détachées

Replacement Heaters / Chauffe de Rechange




Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	9029951	Thermo Pro 90 Diesel Base 24V	
1	9029949	Thermo Pro 90 Diesel Base 12V	
1	9031850	Thermo Pro 90 Diesel Base 24V	w/ fuel pump
1	1317509	Thermo Pro 90 Diesel Base 12V	w/U4840 circulation pump
1	1317508	Thermo Pro 90 Diesel Base 24V	w/U4840 circulation pump

Parts for Heater / Pièces pour chauffage




Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	1317514	Combustion Air Fan Thermo Pro 90 12V ventilateur	
1	1317513	Combustion Air Fan Thermo Pro 90 24V ventilateur	
2	9026176	Gasket Burner Head Brûleur de Seal tête-ventilateur	
3	1318926	SG1577 Thermo Pro 90 24V Control unit / Unité de comande	
3	1318925	SG1577 Thermo Pro 90 12V Control unit / Unité de comande	

Parts for Heater / Pièces pour chauffage




Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	1317520	Exhaust Temperature Sensor Capteur de température d'échappement	
2	1322856	Clamp Collier de serrage	
3	9010620	Temperature sensor Sonde thermique	bag / sachet
4	9010616	Overheat Protection Protection surchauffage	
5	1317521	Heat Exchanger Échangeur de chaleur	
6	1317522	Circulation Pump U4840 24V Pompe de circulation	
6	1317523	Circulation Pump U4840 12V Pompe de circulation	
No fig.	1318928	Circulation Pump Harness U4840 Wiring harness / Fasceau des câbles	
7	9026075	Mounting Kit for Circulation Pump Pièces de montage pour pompe de circulation	
8	1317515	Combustion Chamber Chambre de combustion	
9	1317517	Burner Complete Thermo Pro 90 12V Tête de brûleur complet	Burner - incl. glowplug / Brûleur / incl. bougie
9	1317516	Burner Complete Thermo Pro 90 24V Tête de brûleur complet	
10	1317519	Glow Plug Thermo Pro 90 12V bougies de préchauffage	Glow plug / bougies de préchauffage
10	1317518	Glow Plug Thermo Pro 90 24V bougies de préchauffage	

Fuel Supply / d'alimentation en carburant




Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	9024803	Dosing Pump DP 42 (Pump only) Dosage de la pompe DP42	
2	21499	P-Clip w Rubber D35 Ø 35 Clamp / agrafe	
3	1322616	Rubber Hanger DP42 Support caoutchouc DP42	
4	330027	Hose Clamp - Ø 10 Collier de serrage - Ø 10	
5	1322839	Fuel Pump DP42 with rubber hanger and mounting hardware Pompe a combustible DP42	
6	484032	Fuel Hose - 4.5 x 10.5 x 50 mm Tuyau de carburant - Ø 4.5 x 10.5; L = 50 mm	
no fig.	5010871	Fuel Pump Harness 12V / 24V Pompe à essence Harnais	DP 42 5M
7	9028379	Fuel line La conduite de carburant	
8	50487171	Fuel filter Filtre à carburant	

Exhaust System / Système d'échappement




Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	902138	Exhaust Clamp Bride d'échappement	1 1/2"
2	126830	P-Clamp agrafe	Ø 42 / 12-W5
3	5015527	Flexible Hose Tuyau flexible	38mm x 1M w/end cap w/embout
4	19562	Exhaust Silencer Silencieux d'échappement	38mm

Combustion Air System / Système de combustion Air




Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	9014771	Hose Clamp Collier de serrage	9mm SS Band/ZP Screw
2	5000310	Air Intake Silencer Entrée d'air silencieux	30mm x 1M
3	1320258	Protective cap Air Intake capuchon de protection	30mm (10 pk.)

Mounting Parts / Pièces de montage




Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	1320505	Standard Mounting Bracket Support	
2	600050	Mounting Bracket for Enclosure Box Support de fixation pour boîtier	
3	5010885	Enclosure Base 12V / 24V boîtier de base	
4	5010886	Enclosure Cover 12V / 24V capot du boîtier	
5	5010878	Wiring Harness Internal 12V / 24V Câblage interne	
6	905799	Wiring Harness Power Switch 12V / 24V Câblage Power Switch	
7	905388	Grommet Rubber 1 1/2" ID oeillets en caoutchouc	1
8	900077	Grommet Rubber 11/16" ID oeillets en caoutchouc	1
9	601048	Panel Nut M8 panneau Nut	4
10	902888	Bolt M8 x 16 boutique	3
11	902712	Lock Washer M8 Rondelle	8
12	667605	Bolt M8 x 20 boutique	4
13	902713	Washer Flat M8 rondelle	4

Parts for Electrical System / Pièces du système électrique



Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	5010753	12 / 24V SmarTemp fx Timer Base 12 / 24V SmarTemp fx minuterie de base	
2	5011100	1529/ 1531 - Mounting Plate for fx Timer 1529/1531 - Plaque de montage pour la minuterie de fx	
3	5011103	SmarTemp Control / fx (bag of spare mounting screws, caps and warning label) Contrôle SmarTemp / fx (sac de rechange vis de montage, casquettes et étiquette d'avertissement)	
No fig.	5010871	Fuel Pump Harness Pompe à essence Harnais	DP 42 - 5M
No fig.	1318928	Circulation Pump Harness U4840 Wiring harness / Fasceau des câbles	

Diagnostic Tools / Outils Diagnostiques



Item/ Repère	Quantity/ Nombre		Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	1	1	1320920	PC Diagnostic Kit (includes software) diagnostic PC - inclut le logiciel	
2	1	1	1319941	Test adapter examinez l'adaptateur	

In case of multilingual document versions the English version is binding. The telephone number of each country can be found in the Webasto service center leaflet or the website of the respective Webasto representative of your country

Dans le cas de versions multilingues de documents de la version anglaise est obligatoire. Le numéro de téléphone de chaque pays peut être trouvé dans le centre de service Webasto brochure ou le site Web du représentant respectif Webasto de votre pays



Webasto Product N.A., Inc.
15083 North Road
Fenton, MI 48430

Technical Assistance Hotline
USA: (800) 860-7866
Canada: (800) 667-8900

www.webasto.us
www.techwebasto.com